

# TREZOR ELEKTRONICKÝ 310

**!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!**

**Jako první věc vytáhněte klíče s trezoru ven, a uschovejte.**

**Nastavení trezoru:**

- odlepte izolepu se zajišťovacích čepů
- vložte baterie (4x R6S size AA 1,5V)
- zmačkněte červený spínač
- poté si na číselné klávesnici zvolte číselné heslo 3 až 8 číslic a zmačkněte písmeno A
- trezor je nastaven
- pro odemčení trezoru zvolte váš kód a stiskněte A



**POZOR , při výměně baterií, musíte opět nastavit kód**

**Při slabých bateriích trezor signalizuje na trezoru led diodou /low battery) cca 2 měsíce, v případě úplného vybití, použijte bezpečnostního klíče, zámek naleznete pod krytkou (viz obrázek)**

